

## Измерители параметров цепей электропитания



895 PR

890 PR

### Индикатор порядка чередования фаз 890 PR, 895 PR (бесконтактный) STANDARD ELECTRIC WOKRS Co., Ltd.

- Две функции в одном приборе («2 в 1»): определение наличия фазного напряжения и индикация порядка чередования фаз
- Комплекуются удобными бесконтактными зажимами типа «крокодил» для повышения безопасности и позволяющими легко подключаться к измеряемой цепи без нарушения изоляции
- Позволяют проводить измерения в 3-фазных цепях в широком диапазоне напряжений от 75 В до 1000 В (895 PR)
- Светодиодная и звуковая индикация
- Магнитное крепление для удобства использования
- Регулировка яркости индикаторов
- Обеспечена высокая степень электробезопасности
- Компактное исполнение, удобные в эксплуатации

### 1. Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	890 PR	895 PR
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	<b>Диапазон рабочих напряжений</b>	75...1000 В; 45 - 65 Гц	
	<b>Принцип измерения</b>	Статическая индукция	
	<b>Индикатор наличия фазы</b>	3 LED – индикатора	
	<b>Индикатор порядка чередования фаз</b>	6 LED-индикаторов направления вращения	2 LED-индикатора направления вращения
	<b>Измерительные провода</b>	Три съемных цветных провода; длина 80 см	
	<b>Автоотключение</b>	через 5 минут	
	<b>Источник питания</b>	1,5 В (AA) × 4	9 В (AA) × 1
	<b>Условия эксплуатации</b>	- 10 °С...50 °С; относительная влажность не более 80 %	
	<b>Габаритные размеры</b>	118 x 69 x 38 мм	128 x 72 x 44 мм
	<b>Масса</b>	370 г.	380 г.
<b>Стандарты безопасности</b>	EN 61010-1 CAT III 1000V/ CAT IV 600V, EN 61326-1		
<b>Комплект поставки</b>	Транспортная сумка, батарейки, руководство по эксплуатации		